






BATTERY (B-))
BATTERY (B+))
FUEL OUTPUT (B+))
START OUTPUT (B+))
REMOTE START INPUT (B-))
OIL/TEMP. SWITCH INPUT (B-))
AC INPUT (L))
AC INPUT (N))




POWER LAMP
FUEL STOP SOLENOID LAMP
ENGINE STARTING LAMP
ENGINE RUNNING LAMP
REMOTE LAMP
ERROR LAMP





- Tự động khởi động từ xa kết nối như hình vẽ.
- Số lần khởi động tối đa: 4 lần.
- Bảo vệ áp lực nhớt máy và nhiệt độ máy bằng ngõ vào Error input (Oil SW)
- Có thể chọn chế độ mở dầu và ngắt dầu tắt máy (OFF DELAY)
- Dòng ngõ ra của relay mở dầu và relay khởi động maximum: DC 10A

BATTERY (B-))
BATTERY (B+))
FUEL OUTPUT (B+))
START OUTPUT (B+))
REMOTE START INPUT (B-))
OIL/TEMP. SWITCH INPUT (B-))
AC INPUT (L))
AC INPUT (N))



POWER LAMP
FUEL STOP SOLENOID LAMP
ENGINE STARTING LAMP
ENGINE RUNNING LAMP
REMOTE LAMP
ERROR LAMP



- Tự động khởi động từ xa kết nối như hình vẽ.
- Số lần khởi động tối đa: 4 lần.
- Bảo vệ áp lực nhớt máy và nhiệt độ máy bằng ngõ vào Error input (Oil SW).
- Có thể chọn chế độ mở dầu và ngắt dầu tắt máy (OFF DELAY)
- Dòng ngõ ra của relay dầu và relay khởi động maximum: DC 10A